



## پر و تخلیه کردن روغن در چرخ سرکیسه دوزی سری DS-9

تمامی ماشین آلات در کارخانه نیولانگ تست میشوند و روغن قبل از بسته بندی به طور کامل از دستگاه تخلیه می شود. اطمینان حاصل کنید که دستگاه تا سطوح صحیحی که در زیر توضیح داده شده است پر شده است  
(روغن پیشنهادی: CST-22-32 در 40 درجه سانتی گراد - تلوس #32)

### 1) پر کردن روغن داخل دستگاه

- (a) در پوش قرمز رنگ (a) راه باز کرده و روغن را تا بین خط ساکزیسم (H) و سینیسم (L) پر میکنیم (تقریباً 1600 سی سی روغن باید استفاده شود)  
(b) در پوش سیاه رنگ (b) را برداشته و روغن را تا جایی که نقطه قرمز رنگ (B) هست پر میکنیم.

### 2) تخلیه و تعویض روغن داخل دستگاه

- (a) روغن دستگاه در ابتدا میباشد هر 1000 ساعت کاری تعویض گردد و بعد از آن هر 2000 ساعت کاری تعویض گردد (تقریباً 140 سی سی روغن باید استفاده شود)  
(b) تخلیه روغن از باز کردن فیلترنگ های پلاستیکی (C) و باز کردن پیچ (D) امکان پذیر میباشد.